


**BLACK &  
DECKER**

**GRATIS**  
PROJEKTRATGEBER

## Renovieren von Fenstern



Weitere Informationen auf   
[blackanddecker.eu/howto](http://blackanddecker.eu/howto)

**Powerful Solutions™**

## Renovieren von Fenstern

Fenster bei denen mehrere Farbschichten übereinander aufgetragen wurden, oder Fenster die unansehnlich geworden sind, kann man einfach durch Renovieren ansehlicher machen. Dadurch verändert man einfach und schnell den Gesamteindruck des Hauses.

**Das brauchen Sie um Ihre Fenster zu renovieren:**  
 Schleifpapier, Fensterkitt auf Ölbasis, Grundierung, Farbe.

**Erforderliches Werkzeug:**  
 Beitel, Black & Decker Heißluftpistole, Black & Decker Mouse-Schleifer, Schutzausrüstung (Brille, Staubmaske, usw.)



Mehrere übereinander aufgetragene Schichten Farbe, können Probleme beim Öffnen der Fenster verursachen, hier ist der Beitel zum Öffnen der Fenster eine große Hilfe. Achten Sie aber darauf, mit dem Beitel das Holz des Fensters nicht zu beschädigen. Sie können das Fenster vor Ort (eingebaut) renovieren. Einfacher ist es allerdings, das Fenster zum Bearbeiten auszuhängen.



Es empfiehlt sich, den Fensterkitt von der Außenseite vollständig zu entfernen, oder ggf. nur die beschädigten Stellen. Durch Verwenden einer Heißluftpistole, die den Fensterkitt aufweicht, können Sie diesen Arbeitsschritt stark vereinfachen. Verwenden Sie aber dabei den Hitzeschutz der Heißluftpistole, damit das Glas nicht zu sehr erwärmt wird.



Beim Entfernen der Farbe vom Rahmen, gibt es zwei Möglichkeiten:  
 1. Sie verwenden eine Black & Decker Heißluftpistole (z. B. KX1693).  
 2. Sie verwenden einen hochwertigen Flüssigabbeizer. Sollten nach dem Entfernen der Farbe Löcher oder Unebenheiten im Rahmen sein, Verspachteln Sie diese.



Zum Schleifen des Fensterrahmens empfehlen wir den Mouse-Schleifer (KA1000 mit 42tlg. Zubehör). Mit dem vielfältigen Zubehör können Sie einfach auch in kleinsten Ecken oder Spalten schleifen. So erhalten Sie eine glatte Oberfläche für die Grundierung.



Beim Grundieren und Streichen des Fensters, achten Sie bitte genau auf die Produkte die Sie dafür verwenden (z. B. Fensterfarbe für den Aussenbereich). Tragen Sie jetzt eine Grundierung auf das Holz auf.

**Um Witterungseinflüsse zu vermeiden, tragen Sie die Grundierung so auf, dass ein dünner Streifen des Glases bedeckt ist.**



Nach dem Trocknen der Grundierung wird die Farbe aufgetragen. Mit einer Schablone oder Abdeckband können Sie sicherstellen, dass keine Farbe auf das Glas aufgetragen wird. Achten Sie bei dem Abdeckband besonders darauf, dass es keine Falten oder Blasen am Rand bildet, sonst kann Farbe unter das Abdeckband gelangen und das Glas verunreinigen. Das Abdeckband sollte entfernt werden, bevor die Farbe vollständig getrocknet ist.

## Das perfekte Zubehörset für diese Aufgabe



Achtung: Die Hinweise auf dieser Karte dienen nur als grundlegende Orientierungshilfe. Informieren Sie sich bei einem Fachmann, bevor Sie mit einem Heimwerkerprojekt starten, und lesen Sie die Bedienungsanleitungen der von Ihnen verwendeten Produkte stets sorgfältig und vollständig durch. Zu Ihrer eigenen Sicherheit gehen Sie bei allen Arbeiten immer mit großer Umsicht vor. Falls Sie unsicher sind, ob Sie das Projekt wirklich durchführen können, wenden Sie sich an einen Fachmann. Black & Decker® übernimmt keinerlei gesetzlich begründete Haftung, die sich aus der Verwendung dieser Ratgeberkarten ergeben könnte, einschließlich der Haftung für Kosten, Ansprüche, Forderungen, finanzielle Verluste, Beschädigungen, Todesfälle oder Personenschäden.

Weitere Informationen auf [blackanddecker.eu/howto](http://blackanddecker.eu/howto)