



GRATIS
PROJEKTRATGEBER

Anbringen von Küchenarbeitsplatten



Weitere Informationen auf 
blackanddecker.eu/howto

Powerful Solutions™

Das Austauschen einer Küchenarbeitsplatte ist eine lohnenswerte Aufgabe, die Ihrer Küche sofort ein völlig neues Aussehen bringt. Mit dem richtigen Werkzeug und wenn Sie nachfolgende Hinweise beachten, ist es ganz einfach Ihre Küche nach Ihren Vorstellungen zu gestalten.

WICHTIG - Das Anbringen einer Küchenarbeitsplatte sollte nicht von einer Person allein durchgeführt werden. Die Arbeitsflächen sind sehr schwer und diese Arbeit sollte nur von mindestens zwei Personen durchgeführt werden.



Um ein professionelles Aussehen zu erreichen, ist es sehr wichtig, dass der Überstand der Küchenarbeitsplatte (zu den Unterschränken) überall gleichmäßig ist. Beispiel: Eine 600 mm tiefe Arbeitsplatte, sollte um ca. 40 mm überhängen (über den Unterschränken). Um die Arbeitsplatte anzubringen, sollten Sie sie vorher probeweise aufliegen. So können Sie auch den Überstand nochmal überprüfen. Zum Anzeichnen kleben Sie das Abdeckklebeband auf die Arbeitsplatte. So können Sie einfach und schnell mit einem Bleistift die Schnittlinie auf die Arbeitsplatte übertragen.



In der Regel werden Küchenarbeitsplatten mit Winkeln an den unten stehenden Küchenschränken befestigt. Der Black & Decker Pivot-Akku-Schrauber (der extrem randnah Schrauben kann) ist ideal zum Anschrauben dieser Winkel. Schrauben Sie die Winkel an den Küchenschränken an, legen Sie die

Das brauchen Sie, um Ihre Küchenarbeitsplatte einfach und sicher anzubringen: Bleistift, Abdeckklebeband, Silikonkartusche (im passenden Farbton zur neuen Arbeitsfläche), Kontaktkleber.

Erforderliches Werkzeug: Black & Decker 1400 W Handkreissäge (möglichst mit eingebautem Laser), 2 Sägeböcke, Schraubzwingen, Feile, Schutzkleidung (Schutzbrille, Staubmaske, usw.). Perfekt für das Aussägen der Spüle ist die Black & Decker Auto-Select Stichsäge.

Arbeitsplatte auf und verschrauben diese mit den Winkeln.



Jetzt muss die mitgelieferte Laminatbeschichtung an den Enden der Arbeitsplatte (dort wo gesägt wurde) angebracht werden. Tragen Sie den Kontaktkleber sowohl auf die Arbeitsplatte, wie auch auf die Laminatbeschichtung auf. Lassen Sie den Kleber kurz antrocknen und kleben Sie die Laminatbeschichtung auf die Kante auf. Beachten Sie dabei, dass sowohl auf der unteren, wie auch auf der oberen Seite die Laminatbeschichtung leicht überstehen sollte. Dieser

Überstand wird nach dem Antrocknen der Beschichtung, vorsichtig im 45° Winkel mit der Feile abgefeilt.



Legen Sie die Küchenarbeitsplatte auf die Sägeböcke und sägen Sie mit einem sehr fein gezahnten Kreissägeblatt die Küchenarbeitsplatte nach Ihren Wünschen. Sie können diesen Arbeitgang auch mit einer Stichsäge und einem negativ gezahnten Sägeblatt durchführen. Denken Sie bitte beim Zuschneiden der Arbeitsplatte an den Überstand der Platte zu den Schränken.



Zum Schluss muss das Silikonmaterial zwischen Wand und Arbeitsplatte, zum Abdichten, angebracht werden. Um Silikon einfach und gleichmäßig zu verarbeiten, gibt es im Baumarkt sogenannte Silikonspachtel, die hilfreich sein können.



Das perfekte Zubehörset für diese Aufgabe

Achtung: Die Hinweise auf dieser Karte dienen nur als grundlegende Orientierungshilfe. Informieren Sie sich bei einem Fachmann, bevor Sie mit einem Heimwerkerprojekt starten, und lesen Sie die Bedienungsanleitungen der von Ihnen verwendeten Produkte stets sorgfältig und vollständig durch. Zu Ihrer eigenen Sicherheit gehen Sie bei allen Arbeiten immer mit großer Umsicht vor. Falls Sie unsicher sind, ob Sie das Projekt wirklich durchführen können, wenden Sie sich an einen Fachmann. Black & Decker® übernimmt keinerlei gesetzlich begründete Haftung, die sich aus der Verwendung dieser Ratgeberkarten ergeben könnte, einschließlich der Haftung für Kosten, Ansprüche, Forderungen, finanzielle Verluste, Beschädigungen, Todesfälle oder Personenschäden.



Weitere Informationen auf blackanddecker.eu/howto